



Belangrijk om te lezen voor het plakken:

- Zorg voor een schone, droge en stofvrije ondergrond.
- Laat verse **muurverf minimaal 2 weken doorharden per laag**.
- Gebruik alleen gewone standaard muurverf voor binnen. Dus geen buitenkwaliteit enz.
- Laat de sticker mininmaal 1 dag op **kamertemperatuur** komen voor het plakken.
- De sticker kan met een vochtige doek worden afgenomen. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken.

Plakinstructie:

- Pel aan de bovenzijde een klein stukje los van de achterkant en plak de bovenkant op de juiste positie.
- Zodra de sticker op de juiste positie zit, kunt u de rest van de achterkant omlaag trekken.
- Wrijf vervolgens voorzichtig vanuit het midden naar de randen de lucht weg.
- Druk de sticker stevig aan.
- Bij grote stickers is het handig om met 2 personen te plakken.
- Bij ruwe / structuur ondergronden kunt u een **handwarme** haarföhn gebruiken om de sticker soepel in de structuur te wrijven.

Met vriendelijke groet,
Kleef enzo.nl